

德州外墙腻子欢迎来电

生成日期: 2025-10-24

关于腻子的所有问题，一次了解够！

1、821腻子有什么缺点？

- (1)附着力差，粘结强度低，个别家装质量企业为了克服这一缺陷，在基底涂刷一遍界面剂。增加成本，增加工时。
- (2)没有韧性。
- (3)遇潮气后很快会出现粉化现象。
- (4)在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。尤其是在内墙保湿板上进行处理，即使是用布做全封闭处理也难杜绝以上现象。在施工完工后会带来多次维修，给用户带来不便。
- 。(5)再次粉刷墙面时，需要铲除原有821腻子，费力且污染环境。(6)表面不够细腻，质感差。

2、耐水腻子有哪些优点？耐水腻子是821腻子的一种比较好替代产品。

- (1)附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，透气性好。
- (2)受潮后不会出现粉化现象，具有较强的耐水性。

(3)使用耐水腻子时的墙面不会出现开裂、起皮、脱落等现象。

(4)使用耐水腻子的墙面手感细腻、观感柔和、质感好。

(5)使用耐水腻子的墙面污染后可以直接擦洗或直接刷涂内墙漆。并能提高涂料的性能和使用寿命。

(6)再次粉刷内墙时，无需铲除墙面，直接刷涂内墙漆。

(7)耐水腻子为环保型材料，对室内空气不产生任何污染。

华瀚新型建材生产日照品质外墙腻子。德州外墙腻子欢迎来电

墙面刮腻子的操作要点：

1、如果你原来刷的是石灰或者涂料，现在要刷乳胶漆,必须先铲除原来的墙面，重新刮腻子□

2、如果你要刷有色彩的房间，可以直接买带色彩的乳胶漆，如果自己兑，一定一次兑完，否则有色差，当然,色差的渐进也是一种装饰效果。

3、滚筒刷子质量一定要好，毛质长短适中，疏密均匀，这影响到粉刷效果。

4、先刷顶棚，后刷墙壁。

5、一定一遍干了再刷下一遍

6、用力均匀。

7、浅色刷2遍,如果要浓艳的颜色,要刷3遍才均匀注意：别忘了把地面铺上报纸和一次性塑料台布,还有就是带个眼镜保护一下。

德州外墙腻子欢迎来电山东华瀚新型建材科技有限公司被中国建筑节能协会评为□“AA级信用等级企业”。

质监部门出手啦，公共墙面要求使用耐水腻子

观察下你家房子的楼梯间、电梯间或其他公共的墙面，是否有存在发霉、粉化、脱落等现象。在潮湿地区，这类问题公共墙面更为普遍。质监部门终于出手啦！10月1日，除了国庆，有个信号你得知道。山东威海市质监站要求，自2016年10月1日起，新建居住建筑工程的楼梯间、走廊等需要刮腻子的地上公共部位墙面，以及新建公共建筑工程的楼梯间、电梯间需要刮腻子的墙面，设计单位要在施工图纸中明确使用耐水腻子；对于新建公共建筑、居住建筑工程的地下车库、地下室等需要刮腻子、易受潮的公共部位墙面，设计单位要在施工图纸中明确使用耐水腻子或外墙腻子。（摘自威海晚报）

目的很明确：为防止建筑室内公共部位墙面脱落破坏，保证墙面耐久性和观感质量。

为什么腻子层开裂基层未彻底干透就施工，施工基层的含水率大于等于10%。底层腻子未干透就过面，表层先行干燥，而内层还在继续干燥过程中，层间干缩程度不一样，容易开裂。一次施工太厚，内部干燥较慢，表面干燥速度较快，造成开裂。基层处理时，补缝和补平材料未彻底干透，上面就施刮硬度较强的内墙腻子，容易造成开裂。

刮涂一遍腻子，厚度应视基层表面情况而定，一般厚度为0.8mm-1.2mm□***遍腻子允许稍有针眼，但不许有气泡；一次腻子刮涂不要过厚，避免干缩率过大，影响腻子层与基层的粘结牢固。刮涂时用力要均衡，尽量使腻子层表面光滑，不出现明显粗糙面。刮涂第二遍时，应逢高不抬、逢低不沉，尽量使腻子层表面平整，填实针眼，刮涂时用力要均衡，尽量使腻子层表面光滑，不出现明显的粗糙面。

华瀚新型建材生产济南品质外墙腻子。

干粉腻子和普通腻子性能比较：

干粉腻子的特点：

1、附着力强，粘结强度高，有一定的韧性，透气性好，受潮后不会出现粉化现象，具有较强的耐水性。

2、在长时间内不会出现开裂、起皮、脱落等现象。

- 3、墙面手感细腻、观感柔和、质感好。
- 4、墙面污染后可以直接擦洗，再次粉刷墙面时，无需铲除墙面。
- 5、使用的均为环保型材料，不含苯、二甲苯、甲醛等有毒物质。

普通腻子特点：

- 1、附着力差，粘结强度低，没有韧性，遇潮气后很快会出现粉化现象。
- 2、在短时间内出现开裂、起皮、脱落等现象。
- 3、再次粉刷墙面时，需要铲除原有腻子，费力且污染环境。
- 4、表面不够细腻，质感差。
- 5、使用的材料一般含有毒物质。

华瀚新型建材生产青岛品质外墙腻子。德州外墙腻子欢迎来电

济南外墙腻子就选华瀚新型建材。德州外墙腻子欢迎来电

外墙弹性涂料平涂施工工艺的腻子批刮和刷底漆

如果墙面平整，能达到施工要求，可不必批刮腻子。如果必须用腻子找平，批刮腻子时，要尽量刮得少、刮得薄，批刮两道腻子之间的间隔不可太短，要待前一道底层腻子膜彻底干燥并修整后再批刮下一道面层腻子。打磨平整。

在清理完毕的基层上用辊筒均匀地涂刷一遍抗碱封闭底漆，不可漏涂，也不能涂刷过多造成流淌或堆积。底漆施工前请按以下要求确认底材是否符合涂装要求：

- 1、平整度：侧对强光检查，应无明显凹凸可见。
- 2、致密不疏松：用手指夹抠挖墙面，应坚硬无松动，若底材过于疏松将会引起无气喷涂施工时涂膜起泡、脱落等弊病。
- 3、耐水性：用手指蘸水擦拭墙面，腻子应无溶胀现象。
- 4、检查底材无空鼓、裂缝、砂眼、颗粒等弊病
- 5、清洁表面清洁无污物。

德州外墙腻子欢迎来电

山东华瀚新型建材科技有限公司办公设施齐全，办公环境优越，为员工打造良好的办公环境。在山东华瀚新型建材近多年发展历史，公司旗下现有品牌山东华瀚新型建材, 华瀚润特等。公司以用心服务为重点价值，希望通过我们的专业水平和不懈努力，将生产、销售：外墙干粉腻子、内墙腻子、聚合物砂浆、轻质建筑材料；批发、零售：建筑材料、五金交电、电子产品、水性涂料、防水材料、保温材料；防水、保温工程；机械设备、建筑装饰材料的技术开发及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）等业务进行到底。山东华瀚新型建材始终以质量谋发展，把顾客的满意作为公司发展的动力，致力于为顾客带来***的外墙腻子，外墙保温材料，内墙腻子，石膏。